



# Brandskydds krav för skogsmaskiner och lastbilar\*

Gäller från 2017-04-01

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina skogsmaskiner varje år för att undvika brandskador. Brand i dina skogsmaskiner medför även en stor risk för skogsbrand. Brandförloppet kan gå snabbt med förödande skador som följd.

För skogsmaskiner med ett marknadsvärde understigande 15 prisbasbelopp gäller speciella regler rådgör med försäkringsbolaget.

För att du ska få full ersättning från försäkringen vid en brand ska du följa Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) regler för brandskydd på arbetsfordon och maskiner, SBF 127.

## Brandskyddsregler för skogsmaskiner

- Fordonet ska genomgå en årlig brandskyddskontroll av en behörig firma.
- En behörig firma ska varje år revisionsbesiktiga sprinkleranläggningen.
- Du ska ta reda på vilka regler som gäller för den arbetsplats eller det företag du kommer till för att utföra ett arbete.
- Rengör och kontrollera eventuella läckage på dina skogsmaskiner regelbundet, helst efter varje arbetspass.
- Elsystem - huvudbrytare skall alltid brytas vid parkering, till exempel vid kortare rast.

## Brandfarlig miljö

### Exempel på brandfarlig miljö och brandfarligt material

|          |  |
|----------|--|
| Miljö    | skogsbbruk, sågverk, brädgårdar, återvinningsanläggningar, färglager, petroleum-, kemiska industrier, pappers-, board- och massabruk samt torvtäkt |
| Material | flis, spån, torv, trä, avfall/sopor, papper, petroleum, kemiska produkter  |

## Regler och skyddsklasser för skogsmaskiner, utdrag ur SBF 127.

### Exempel på maskiner:

För skördare och skotare gäller Skyddsklass 2 alternativt Skyddsklass 4.

För markberedare med separat bearbetningsmotor gäller Skyddsklass 1 på bearbetningsmotorn och Skyddsklass 2 på framdrivningsmotorn.

Dessutom rekommenderas lättvatten/skumbrandsläckare för släckning av eventuella markbränder. I övrigt skall lokala brandskyddsföreskrifter iakttas. Skyddsklass 1 med släckmedelsmängd 6 l/m<sup>3</sup> på bearbetningsmotorn. Skyddsklass 2 på framdrivningsmotorn.

Ovan gäller även om dragfordonets motor används som drivkälla för flismaskinen.

Reglerna skall tillämpas oavsett om maskinen kan förflyttas med egen motor eller måste transporteras.

### Skyddsklass 1: Fast monterat släcksystem klass 1

- 2 stycken handbrandsläckare (om ej annat anges under fordons typer) av klass 43A 233BC minimum 6 kg enligt SS-EN 3
- Avstängningsanordning enligt SBF 127 för
  - elsystem
  - bränslesystem
  - bearbetningsmotor.

### Skyddsklass 2: Fast monterat släcksystem klass 2

- 2 stycken handbrandsläckare (om ej annat anges under fordons typer) av klass 43A 233BC minimum 6 kg enligt SS-EN 3
- Avstängningsanordning enligt SBF 127 för
  - elsystem
  - bränslesystem



## Regler och skyddsklasser för skogsmaskiner, utdrag ur SBF 127. Forts.

### Skyddsklass 4: Skogsmaskiner som saknar fast monterat släcksystem med ett nypris eller marknadsvärde under 15 prisbasbelopp

- 2 handbrandsläckare (om inte annat anges under fordons-typer) av klass 43A 233B C minimum 6 kg enligt SS-EN 3.
- Avstängningsanordningar enligt SBF127 för Avstängningsanordningar enligt SBF127 för:
  - Elsystem

## \* Regler och skyddsklasser för lastbil, utdrag ur SBF127

### Lastbil för transport eller hantering av lättantändligt fibröst material

- Fordon som transporterar till exempel rundvirke samt spån, flis och torv i bulkform: Fordonet utrustas enligt Skyddsklass 11.
- Fordon med flisaggregat: Fordonet utrustas enligt Skyddsklass 1 på bearbetningsmotorn och Skyddsklass 11 på framdrivningsmotorn. Detta gäller även om dragfordonets motor används som drivkälla för flismaskinen.

### Skyddsklass 11 Fast monterat släcksystem klass 2

- 2 frostskyddade vätskehandbrandsläckare av lägst klass 13A 144BC, 6 kg enligt SS-EN 3.
- Avstängningsanordningar:
  - Elsystem
  - Bränslesystem

## Vem får göra brand- och säkerhetskontroll?

Verkstadspersonal som är utbildade inom SBF 127 får utföra den årliga brandskyddskontrollen. En behörig firma ska revisionsbesiktiga skogsmaskiner alternativt lastbilar med fast monterad släckanläggning. Brandskyddskontroll av både maskiner och lastbilar samt släckanläggning ska ske varje år. Vid en brandskada ska du kunna visa upp ett brandskyddsprotokoll som inte är äldre än 16 månader.

Beställ brandskyddskontroll och installation av sprinklersystem hos din serviceverkstad. På [www.tff.se/sv/skadeforebyggande/brandskydd/godkanda-besiktningforetag/](http://www.tff.se/sv/skadeforebyggande/brandskydd/godkanda-besiktningforetag/) finns en lista på auktoriserade verkstäder.

Maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt och/eller nypris understigande två prisbasbelopp behöver inte genomgå årlig brandskyddskontroll.

Maskinen ska dock uppfylla de regler om brandskydd som gäller enligt Brandskyddsföreningens bestämmelser, SBF 127.

## Handbrandsläckare

Handbrandsläckare med klasser 13A 89B, 27A 144B och 34A 183B får användas på maskiner levererade före 2004-09-01 enligt skyddsklasserna.

Handbrandsläckare med klassen 34A 233BC får användas på maskiner levererade före 2014-06-01 enligt skyddsklasserna.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50  
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00  
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00