



Brandskyddskrav för truckar

Gäller från 2017-04-01

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina truckar varje år för att undvika brandskador. Brand i dina truckar medför även en risk för att branden sprider sig till byggnader där truckarna används.

För att du ska få full ersättning från försäkringen vid en brand ska du följa Svenska Brandskyddsförningens (SBF) regler för brandskydd på arbetsfordon och maskiner, SBF 127.

Brandskyddsregler för truckar

- Du ska årligen se över brandskyddet på dina truckar.
- Du ska ta reda på vilka regler som gäller för den arbetsplats eller det företag du kommer till för att utföra ett arbete.
- Elsystem – huvudbrytare skall alltid brytas vid parkering, till exempel vid kortare rast.
- Rengör truckarna regelbundet.

Regler och skyddsklasser för eltruckar, utdrag ur SBF 127.

Skyddsklass 8: Handbrandsläckare

För eltruckar med lastkapacitet under 1500 kg

- Ingen årlig brandbesiktning krävs.
- Handbrandsläckare 4 kg pulver klass 27A 183BC enligt SS-EN

För eltruckar med lastkapacitet över 1500 kg

- Årlig brandbesiktning av en behörig besiktare.
- Handbrandsläckare 4 kg pulver klass 27A 183BC enligt SS-EN 3.

Maskin som till övervägande del används inom en byggnad (lagerlokal eller dylikt) där det finns tillgång till handbrandsläckare och/eller annan släckutrustning kan, efter godkännande från respektive kravställare, undantas från kravet om handbrandsläckare.

Regler och skyddsklasser för truckar med förbränningsmotor.

Skyddsklass 6: Handbrandsläckare och avstängningsanordningar

- 1 stycken handbrandsläckare (om ej annat anges under fordonstyper) av klass 27A 183BC minimum 4 kg enligt SS-EN 3 För motorredskap med en vikt understigande 5 ton, där handbrandsläckare av klass 27A 183B C minimum 4 kg av konstruktionsskäl inte kan monteras används klass 12A 89B C minimum 2 kg.
- avstängningsanordning enligt SBF 127 för
 - Elsystem, huvudbrytare skall alltid brytas vid parkering, till exempel vid kortare rast.

Regler för truckar med förbränningsmotor som arbetar i brandfarlig miljö eller med brandfarligt material.

Skyddsklass 2: Fast monterat släcksystem klass 2

- 2 stycken handbrandsläckare (om ej annat anges under fordonsstyper) av klass 43A 233BC minimum 6 kg enligt SS-EN 3
- Avstängningsanordning enligt SBF 127 för
 - elsystem
 - bränslesystem



Brandfarlig miljö

Exempel på brandfarlig miljö och brandfarligt material

Miljö	skogsbruk, sågverk, brädgårdar, återvinningsanläggningar, färglager, petroleum-, kemiska industrier, pappers-, board- och massabruk samt torvtäkt
Material	flis, spån, torv, trä, avfall/sopor, papper, petroleum, kemiska produkter

Handbrandsläckare

Handbrandsläckare med klasser 13A 89B, 27A 144B och 34A 183B får användas på maskiner levererade före 2004-09-01 enligt skyddsklasserna.

Handbrandsläckare med klassen 34A 233BC får användas på maskiner levererade före 2014-06-01 enligt skyddsklasserna.

Vem får göra brand- och säkerhetskontroll?

Verkstadspersonal som är utbildade inom SBF 127 får utföra den årliga brandskyddskontrollen. En behörig firma ska revisionsbesiktiga truckar med fast monterad släckanläggning. Brandskyddskontroll av både maskiner och släckanläggning ska ske varje år. Vid en brandskada ska du kunna visa upp ett brandskyddsprotokoll som inte är äldre än 16 månader.

Beställ brandskyddskontroll och installation av sprinklersystem hos din serviceverkstad. På www.tff.se/sv/skadeforebyggande/brandskydd/godkanda-besiktningforetag/ finns en lista på auktoriserade verkstäder.

Maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt och/eller nypris understigande två prisbasbelopp behöver inte genomgå årlig brandskyddskontroll.

Maskinen ska dock uppfylla de regler om brandskydd som gäller enligt Brandskyddsföreningens bestämmelser, SBF 127.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
 Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkringar Kronoberg
 0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
 Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
 Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00