



EN SMARTARE VATTENFELSBRYTARE

- AUTOMATISK ANPASSNING TILL BOSTADENS TAPPVATTENSYSTEM
- KONTINUERLIG OCH SJÄLVLÄRANDE ÖVERVAKNING
- UPPTÄCKER BÅDE DROPPLÄCKAGE OCH FLÖDESLÄCKAGE
- VATTENTILLFÖRSELN STÄNGS AV VID ONORMALA FLÖDEN OCH TRYCKFALL
- INGA VATTENDETEKTORER BEHÖVS
- MINIMALT HANDHAVANDE
- ENKEL ATT INSTALLERA



**Länsförsäkring
Kronoberg**



Vaxjö Värmepump & VVS AB
0470-24 666

Detta ingår i standardinstallationen av vattenfelsbrytaren Vatette



Vi installerar Vatette vattenfelsbrytare RSK 561 88 13

Komplett med styrenhet, ventilenhet och anslutningar. Utrustad med både flödesmätare samt tryckmätare och kan tack vare detta registrera längden och storleken på flödena i tappvattensystemet. Ett effektivt skydd mot både små och stora vattenläckage.

Installationen utföres enligt branschregler för säker vatteninstallation av en VVS-montör certifierad av Säkervatten, allt installationsmaterial är inkluderat. Systemet provtrycks för säkerställning av att fastigheten inte har något läckage vid installationen.

Om fastighetsägaren önskar ingår även en genomgång av de vanligaste funktionerna i vattenfelsbrytaren.

Komplett användarmanual lämnas till fastighetsägaren.

Pris för standard installation är fast och inkluderar framkörning inom Kronobergs län.

Krav för installation

Alla installationsuppdrag bedöms utifrån den omfattning av material och arbete som behövs för att genomföra installationen. Det är våra VVS-montörer som utvärderar huruvida din installationsplats uppfyller kraven för installation av vattenfelsbrytaren eller ej. En standardinstallation är det normala installationsförfarande där grundförutsättningarna för en installation är uppfyllda.

Grundförutsättningar för standardinstallation:

- Möjlighet att stänga av inkommande vatten.
- Det behöver finnas ett minst 20 cm rakt rör vid sidan om vattenmätaren, eller i dess närhet.
- Rören ska vara enkla att komma åt.
- Eluttag i anslutning till rörsystemet.
- Rören ska vara av koppar, pex, eller Pem och ha standarddimensioner.
- Asbest får ej förekomma.



Vaxjö Värmepump & VVS AB
Eke Skräddargård
363 91 Braås
0470-24 666
vaxjovvs.se | info@vaxjovvs.se