



Länsförsäkringars krav på inbrottslarm – företagsförsäkring

Larmanläggningen ska följa SSF Stölskyddsföreningens regler för trådbunden inbrottslarmanläggning enligt SSF 130.

När larmet går ska det registreras hos en certifierad larmcentral som skickar informationen vidare till bevakningsföretaget för utryckning till det försäkrade objektet.

Observera att trådlösa inbrottslarm enligt SSF 140 larmklass R **inte** uppfyller regler enligt SSF 130.

- Den anläggarfirma som installerar larmet ska vara certifierad i aktuell larmklass enligt gällande utgåva av SSF 1015. Låt den certifierade anläggarfirman som ni anlitar få ta del av denna information.
- Vid krav på inbrottslarm ska försäkrade varor/egendom och skåpen de eventuellt förvaras i, vara placerade i volymkyddat utrymme. Ett alternativ är att se till att det inte är möjligt att ta sig fram till varor/egendom/skåp utan att larmet aktiveras, det vill säga även om inbrott sker genom vägg eller tak.

- Larmöverföringen ska ske till godkänd larmcentral, vara övervakad och uppfylla reglerna för den aktuella larmklassen enligt SSF 114.
- Rekommendationer (ej krav)
IR-/rörelsedetektorer i butiker och publika lokaler är ofta utsatta för sabotage och de bör därför vara övertäckningsskyddade/anti-mask. Detsamma gäller detektorer som riskerar att skymmas av till exempel varor, skyltar, gardiner eller annan inredning. Om lokalen saknar centralanslutet brandlarm rekommenderar vi att inbrottslarmet kompletteras med brand-/rökdetektorer.

Syftet med ett inbrottslarm är att

- **avskräcka** från inbrottsförsök genom att larmet ökar risken för inkräktaren att bli upptäckt
- **påkalla** uppmärksamhet och tillkalla vaktbolag
- **avbryta** inbrottsförsök eftersom larmet avsevärt minskar den tid en inkräktare vågar stanna kvar på brottsplatsen.



Inbrottslarm enligt SSF Stöldskyddsföreningens regler SSF 130

Det här är en korfattad beskrivning av reglerna, de fullständiga reglerna finns hos SSF Stöldskyddsföreningen. Se även information i försäkringsvillkor för krav på inbrottslarm enligt villkor V215. *Ta gärna hjälp av ordlistan här bredvid.*

Reglerna i SSF 130 omfattar endast centralansluten, fast installerad, trådbunden inbrottslarmanläggning. Det är den försäkrade verksamheten och försäkringsbeloppets storlek som avgör om det ställs krav på larm och i så fall i vilken larmklass.

Larmklass 1

Larmövervakningen sker med invändigt försättskydd som har minst två volymdetekterande detektorer. Försäkrad egendom med krav på inbrottslarm ska vara placerad inom volymskyddat utrymme.

Larmklass 2

Tillkommande krav utöver Larmklass 1.

Larmövervakningen ska kompletteras med skalskydd, det vill säga skydd av öppningar i lokalens omslutningsytor, till exempel dörrar/portar/luckor eller fönster. Efter överenskommelse kan i vissa fall indraget skalskydd accepteras som avvikelse.

Larmklass 3

Tillkommande krav utöver larmklass 1 och 2.

Larmövervakning med skalskydd ska kompletteras med invändigt volymskydd. Volymskyddet ska omfatta alla utrymmen med undantag för WC, dusch eller fönsterlösa utrymmen mindre än 4 kvm. Centralapparaten ska vara placerad i ett särskilt låst och larmat utrymme.

Larmklass 4

Tillkommande krav utöver larmklass 3.

Larmövervakningen ska omfatta alla utrymmen, oavsett våningsplan. Alla utrymmen ska vara volymskyddade. Alla omslutningsytor, även dörrar, ska vara larmade, till exempel med vibrationsdetektorer.

Övervakad larmöverföring

Larmöverföringen till den certifierad larmcentralen ska följa reglerna för respektive larmklass enligt SSF 114. Med övervakad larmöverföring menas att larmcentralen får kännedom om till exempel sabotage eller annat fel på larmöverföringen.

Anläggartyg enligt SSF 1058

En certifierad anläggarfirma ska ge dig som kund ett anläggartyg som du vid förfrågan ska kunna visa för försäkringsbolaget.

Ordlista

Omslutningsytor:

Väggar, golv, tak, dörrar/portar/luckor och fönster.

Försättskydd:

Skydd genom att viktiga utrymmen och givna gångvägar i den försäkrade lokalen är larmade med till exempel rörelsedetektorer.

Volymskydd:

Skydd av utrymme i lokalen så att en rörelse utlöser larmet, till exempel med rörelsedetektorer.

Skalskydd:

Skydd av öppningar och glasytor i lokalens omslutningsyta, till exempel med magnetkontakter och glaskrossdetektorer.

Indraget skalskydd:

Övervakning där larm utlöses omedelbart efter det att intrång skett i den larmade lokalen, till exempel med rörelsedetektorer.

Centralapparat:

Utrustning som tar emot, behandlar och överför larmsignaler till larmcentral.

Vibrationsdetektor:

Reagerar på vibrationer i samband med åverkan på larmade ytor, till exempel väggar, tak, värdeskåp.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkringar Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00