

# Aktivera ditt vatten vid avstängning

Denna guide hjälper dig med hanteringen av vattenfelsbrytaren om vattnet stängts av.

Om din vattenfelsbrytare av någon anledning stängt ventilen och vattentillgången, finns det tre olika sätt att öppna ventilen och aktivera vattenflödet igen.

**OBS!** Innan vattnet slås på säkerställ att vattenfelsbrytaren inte stängde av vattnet på grund av ett pågående vattenläckage eller för att ett tröskelvärde nåddes. Om du inte får någon förklaring i appen, på sms eller mejl om varför vattnet stängts av, kontakta support för hjälp med felsökning.

## Appen:

Det första sättet att öppna ventilen igen är genom appen.

1. Gå in i vyn 'Produkter' och klicka på Vattenfelsbrytaren.
2. Genom att justera reglaget 'Vatten är AV/PÅ' stänger du av eller sätter på vattnet. Om ditt vatten är av borde ditt reglage vara grått. Tryck då på reglaget för att få det grönt och då ska ditt vattenflöde vara igång igen. (se bild 1. nedan)
3. Om vattnet ej kommer igång efter att du justerat reglaget, gå vidare och testa med centralenheten.



Bild 1

## Centralenheten:

Centralenheten är den vita dosan som sitter monterad på väggen vid den plats där vattenfelsbrytaren är installerad.

1. Om ditt vatten är av, verifiera att lampan lyser rött under OFF. (se bild 2)



Bild 2

2. Om det lyser under ALARM innebär det att du har ett aktivt alarm. Innan du sätter på vattnet säkerställ att det inte är ett läckage som orsakade att vattnet stängdes av.
3. Efter att du säkerställt att ett läckage inte orsakade avstängningen av ditt vatten kan du trycka på ON-knappen.
4. En blå ring ska börja cirkulera runt alla knappar och du ska kunna höra att ventilen öppnar sig och släpper igenom vatten. (se bild 3)
5. Om ventilen ej öppnar sig eller ingenting lyser på centralenheten, gå vidare till att öppna ventilen manuellt.



Bild 3

## Manuell öppning av ventil:

När man öppnar ventilen manuellt är det viktigt att inte rotera den för långt. För att öppna ventilen manuellt måste du:

1. Lokalisera det vit/blå ventilvredet och ventilindikatorn som finns på vattenfelsbrytaren (se bild 4 inom röda markeringar). Vattenfelsbrytaren sitter monterad i vattenledningen.



Bild 4

2. För att öppna ventilen dra det vit/blå ventilvredet uppåt (se bild 5). Vrid sedan moturs tills ventilindikatorns visare rör sig från att peka på S till att peka på O. Vattnet ska nu kunna röra sig utan hinder.



Bild 5

3. Tryck tillbaka ner det vit/blå ventilvredet igen

Om du har behövt öppna vattenfelsbrytaren manuellt och det ej går att använda vare sig appen eller centralenheten efter för att öppna och stänga ventilen är det viktigt att du tar kontakt med support för att en felsökning av enheten ska kunna göras.