



Brandsläckningsutrustning

Faktablad 11

Tack vare lämplig släckutrustning kan många begynnande bränder i både byggnader och maskiner stoppas i tid. Ju snabbare man hinner bekämpa en brand, desto mindre resurser behövs. Ha därför alltid släckutrustning nära till hands. De två lämpligaste typerna av utrustning för lantbruket är pulversläckare och vattenslang på centrumrulle.



Välj brandsläckare med minst 6 kilo pulver

Med pulversläckare kan man släcka bränder i till exempel hö, halm, trä, plast, elutrustning, bensin och oljor. Pulversläckaren har dessutom mycket hög släckeffektivitet per kilo släckmedel, är lätt att använda och kräver förhållandevis lite service. Välj i första hand brandsläckare med lägst klass 43A 233B C. Har du en äldre pulversläckare med beteckningen 34A 233B C, som är i funktionsdugligt skick, är den också godkänd.

Välj vattenslang på rulle i frostfria djurstallar

Vattenslang på centrumrulle är lämpligast i frostfria djurstallar. Det gäller även foderberedningsutrymmen och logar som kan nås från en slangrulle som är placerad inne i djurstallet.

Slangrullen bör placeras intill dörren till foderberedningsutrymmet, logen eller djurstallet. Slangen ska vara så lång att den når varje tänkbar brandhärd. I stora djurstallar kan det behövas flera slangrullar.

Slangen ska ha minst 19 mm invändig diameter (3/4"). Slangen ska vara armerad, helst formstöv och vara försedd med strålmunstycke. Centrumrullen ska alltid vara ansluten till vattenledning så att endast en kran, helst kulventil, behöver öppnas för att få fram vatten till strålmunstycket. Slangförare bör finnas. Vattenslang på centrumrulle kan med fördel användas i det dagliga spolnings- och rengöringsarbetet. På så sätt har man kontroll av funktionen.



Komplettera med en kolsyresläckare

Kolsyresläckare är ett bra komplement till pulversläckare i till exempel gårdsverkstaden, men de får aldrig ersätta pulversläckaren.

Antal och placering

Med brandsläckare avses här certifierad handbrandsläckare med lägst klass 43A 233B C (minst 6 kg pulver). Äldre släckare i klass 34A 233B C godtas.

Det ska finnas minst två (2) brandsläckare på följande ställen:

- Vid tillfällig arbetsplats för brandfarliga heta arbeten. Alternativt accepteras här en brandsläckare och en vattenslang med vattentryck fram till strålmunstycket.
- På storbalspress (rundbals- och fyrkantspress). En av släckarna får sitta på traktorn som drar pressen.

Det ska finnas minst en (1) brandsläckare lägst 43A 233B C (minst 6 kg pulver) på följande ställen:

- I ekonomibyggnader. Undantaget är mindre byggnader eller byggnader utan el och som är belägen minst 30 meter från annan byggnad.
- I djurstall.
- I eller omedelbart utanför pannrum.
- I gårdsverkstad där brandfarliga heta arbeten ska utföras (svetsning mm).
- I foderberedningsutrymme med maskinell hantering.
- I spannmålstork.
- I anslutning till arbete med hökanon eller halmhack.
- Där Räddningstjänsten eller försäkringsgivare ställt särskilda krav på brandsläckare.



3.1.1 Självgående fordon

Traktorer

- På traktorer nyregistrerade efter den 1/1 1996 ska det finnas en pulversläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kg pulver.

Skördetröska

- På skördetröska som nylevererats före den 1/1 1996 ska det finnas minst en släckare i lägst klass 34A 233B C.
- På skördetröska som nylevererats efter 1/1 1996 ska det finnas två släckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar från marken.
- På skördetröska nyregistrerad efter 1/4 2017 ska det finnas automatiskt släckanläggning klass 2 enligt SBF 127 samt två handbrandsläckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar från marken.

Fälthack/Slätterkross

- På självgående fälthack eller slätterkross nylevererad eller nyregistrerad från och med 1/4 2017 ska det finnas två släckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar från marken.

Övriga fordon

- Minst en släckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver. Fordon under 600 kilo som inte ställs upp i maskinhall eller loge undantas.

En god regel är att inte ha längre än 15 meter till släckutrustning inom en byggnad. Det betyder i praktiken att släckutrustning ska monteras med ett inbördes avstånd på 30 meter. Byggnader som ligger avskilt, längre än 30 meter från bebyggelse, får undantas från brandsläckarkravet om byggnaden betraktas som mindre eller den saknar el.

För sådan byggnad är det i stället viktigt att du alltid har brandsläckare tillgänglig på exempelvis traktorn eller i bilen, så att du snabbt kan få med dig en släckare till byggnaden vid en eventuell brand.

Vi rekommenderar att du monterar brandsläckare även i traktorer som nyregistrerats före 1996 och i gårdsbilen.

Underhåll och kontroll

All släckutrustning ska alltid vara i funktionsdugligt skick. En viss tillsyn av pulversläckaren kan du göra själv. Kontrollera minst *två gånger per år*:

- Trycket på manometern.
- Att slangen är hel och inte söndertorkad.
- Att släckaren är ren och inte är rostig. Vänd på släckaren så inte pulvret klumpar ihop sig.

Minst vart tredje år bör släckaren ges en särskild tillsyn av en sakkunnig eller certifierad serviceman. Utlösta släckare måste snarast bytas ut eller laddas om.

En vattenslang på centrumrulle ska dras ut i hela sin längd och testas med vattentryck minst två gånger per år. Du kan använda slangen i det dagliga spolnings- och rengöringsarbetet, då upptäcker du lätt om slangen inte fungerar.

Vi rekommenderar att du upprättar ett avtal med ett serviceföretag som kan ge din släckutrustning regelbunden service.

Har du frågor?

Kontakta oss om du vill veta mer om brandsläckningsutrustning. Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som kan förbättra säkerheten för människor, djur och egendom i din verksamhet. Mer information hittar du på vår webbplats.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00