



Brandfarliga heta arbeten

Faktablad 19

Du och dina anställda får utföra brandfarliga heta arbeten och vara brandvakt på den egna gården utan behörighetsutbildning. Om du ska utföra heta arbeten är det viktigt att du följer de råd och föreskrifter som finns för att din försäkring ska gälla.

Allmänt

Med brandfarliga heta arbeten avses arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådant arbete är svetsning och skärning med el eller gas, lödning, bearbetning med snabbgående verktyg som slipning eller skärning med rondell.

Servicemontörer och andra entreprenörer som utför brandfarliga heta arbeten på en gård måste ha giltigt Certifikat för heta arbeten. Detta gäller även för lantbrukare som utför arbete på någon annans gård. Som egen gård räknas även arrenderad gård. Certifikat får den som gått utbildning för heta arbeten. Utbildning genomförs av arrangörer som är godkända av Brandskyddsföreningen.



På den egna gården får du vara tillståndsansvarig för heta arbeten, utan att ha Certifikat för heta arbeten. Du ska alltid följa Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBKs) rekommendationer för heta arbeten. På den egna gården får ägaren och de anställda även vara brandvakt för heta arbeten utan att ha certifikat när det heta arbetet görs av en entreprenör med certifikat. Även här ska LBKs regler för heta arbeten följas. Samma rekommendations- och certifikatskrav gäller även lantbrukare som utför brandfarliga heta arbeten på annans fastighet.

Säkerhetsföreskrifterna skiljer på permanent arbetsplats och tillfällig arbetsplats. En gårdsverkstad kan normalt betraktas som en permanent arbetsplats. Övriga lokaler i lantbruket betraktas som tillfällig arbetsplats.

Permanent arbetsplats

Du får göra brandfarliga heta arbeten vid en permanent arbetsplats inomhus, till exempel i gårdsverkstad bara om:

- Arbetsplatsen har obrännbart golv och brandisolerade väggar och tak som motstår brand i 60 minuter och har tändskyddande beklädnad. För friliggande gårdsverkstad mer än 15 meter från annan byggnad räcker det med tändskyddande beklädnad klass K210/B-s1,d0.
- Arbetsplatsen är städad och lättantändligt materia är borttaget. Till exempel hö, halm och papperssäckar.
- En brandsläckare med beteckningen lägst 34A 233B C (6 kilo pulver) eller motsvarande finns vid arbetsplatsen.

Tillfällig arbetsplats

Du får utföra brandfarliga heta arbeten på den egna fastigheten vid tillfällig arbetsplats inomhus eller utomhus inom 15 meter från byggnad bara om:

- Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad.
- Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen har flyttats, skyddats eller avskärmats genom övertäckning med till exempel en blöt presenning. Om det inte är möjligt ska materialet fuktas väl med vatten, brännbara byggnadsdelar kontrolleras och skyddas samt vara åtkomliga för släckinsats.
- Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och invid arbetsplatsen är tätade och kontrollerade med hänsyn till fara för brand.



- En brandsläckare med beteckningen lägst 34A 233B C, som innehåller 6 kilo pulver eller motsvarande och en vattenslang med vattentryck fram till munstycket eller två brandsläckare med beteckningen lägst 34A 233B C, med 6 kilo pulver, finns vid arbetsplatsen.
- Brandvakt, förutom den som utför arbetet, finns. Brandvakten ska kontinuerligt bevaka arbetsplatsen och kunna hantera släckutrustningen. Även under raster och efter arbetstidens slut ska arbetsplatsen bevakas av en brandvakt tills risk för brand inte längre finns. Brandvakten ska alltid ha arbetsplatsen under uppsikt minst en timme efter det att brandfarliga heta arbeten avslutats.
- Alla entreprenörer, även andra lantbrukare, som utför arbete på fastigheten har giltigt Certifikat för heta arbeten enligt Brandskyddsföreningens behörighetsutbildning.

Gasflaskor

- Stäng alltid gasflaskornas ventiler när du gör uppehåll i svetsningsarbetet.
- Förvara flaskorna nära en ytterdörr så att du lätt kan flytta dem ut ur lokalen om brand uppstår.
- Räddningstjänsten kräver att du har en skylt på utsidan av dörren eller väggen som talar om att det finns gasflaskor i lokalen.

Upptining

Upptining med elström får endast göras av behörig elinstallatör. Svetslåga, blåslampa, varmluftspistol eller liknande får inte användas.

Har du frågor?

Kontakta oss om du vill veta mer om heta arbeten. Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som kan förbättra säkerheten för människor, djur och egendom i din verksamhet. Mer information hittar du på vår webbplats.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
 Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
 0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
 Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
 Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00