



Elmanövrerade huvudströmbrytare

Faktablad 24

Varje månad brinner cirka 40 lantbrukstraktorer och över 60 procent beror på brister i elsystemet. Var tredje brand inträffar när traktorn står stilla. Det är dessa bränder, när traktorerna inte är övervakade, som orsakar de största skadorna.

Totalskador

Det blir ofta totalskador på traktorerna och i flera fall per år börjar det även brinna i de byggnader som traktorerna är uppställda i. Om en huvudströmbrytare hade använts skulle sannolikt ingen av dessa bränder ha inträffat. Om en skada beror på att din traktor inte har huvudströmbrytare eller att den inte använts får du en minskad försäkringsersättning. Vid totalskador på traktorer, tröskor och byggnader kan minskningen i vissa fall bli lera hundra tusen kronor.

Skaffa en elmanövrerad huvudströmbrytare

I regel är det glömska som gör att man inte bryter strömmen med den handmanövrerade huvudströmbrytaren. Det kan också vara brådska eller att brytaren sitter svåråtkomligt som gör att man inte använder den.

Vår erfarenhet är att väldigt många traktorer och tröskor stannar och lämnas utan uppsikt utan att den manuella huvudströmbrytaren bryts, med många bränder som följd. Däremot vet vi att praktiskt taget alla vrider av startnyckeln när motorn stoppas. Därför löser en elmanövrerad huvudströmbrytare som styrs via tändningsnyckeln dessa brandproblem.

En elmanövrerad huvudströmbrytare har ett kraftigt relä som styrs av en svag manöverström via till exempel startnyckeln. Huvudströmbrytaren slår automatiskt till strömmen då startnyckeln vrids på och bryter strömmen då den vrids av efter det att du stannar motorn.

Traktorer som nyregistrerats efter 1 januari 2003 ska vara utrustade med elmanövrerad huvudströmbrytare. Traktorer som nylevererats mellan 2003-01-01 och 2004-08-31 ska vara utrustade med elmanövrerad huvudströmbrytare. Traktorer som är nyregistrerade från och med 2004-09-01 ska ha en från hytten elmanövrerad huvudströmbrytare, enligt Svenska Brandskyddsföreningen, SBF127.

Se till att montera fackmannamässigt

Låt en fackman montera den elmanövrerade huvudströmbrytaren. Anlita därför alltid en verkstad som har kunnig personal för arbetet. Principerna för att montera elmanövrerade huvudströmbrytare är i och för sig relativt enkla. Men beroende på vissa skillnader i elsystemen mellan olika traktorfabrikat inns det anledning att kräva specialkunskaper.

Hela elsystemet ska naturligtvis även i övrigt uppfylla kraven enligt föreskrifterna i försäkringsvillkoret, läs mer om elsystem i våra faktablad nr 23 och 25.

Har du frågor?

Kontakta oss om du vill veta mer om huvudströmbrytare. Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som kan förbättra säkerheten för människor, djur och egendom i din verksamhet.



Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00