



Brandskyddskontroll för traktorer och motorredskap

Faktablad 25

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina traktorer och övriga motorredskap. Grundläggande är att hålla fordonet rent. Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren inte slagits ifrån när maskinen inte används.

Rengöring

Genom att löpande hålla fordonet tillfredsställande rent kan man undvika att en enkel kortslutning utvecklas till ett brandtillbud.

Huvudströmbrytare

Huvudströmmen ska brytas när fordonet lämnas utan tillsyn samt vid reparation och rengöring.

Brandsläckningsutrustning

Fordonet ska vara utrustat med brandsläckare. Antal och klass skiljer sig beroende på fordonstyp. I vissa fall krävs sprinkleranläggning.

Översyn

Samtliga fordon ska uppfylla SBF 127 samt genomgå brandskyddskontroll eller kontroll enligt checklistan en gång per år.

För mer information gå in på Trafikförsäkringsförningens webbplats www.tff.se/sv/Skadeforebyggande/Brandskydd/Protokoll/

Intypning

Traktor och övrig maskin nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans.

LBK

Mer information finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu/

Checklista

Fordon 1

Fordon 2

Fordon 3

Datum vid kontroll

Kontrollen utförd av

Utrymmen som ska kontrolleras är där det föreligger ökad risk för brand på grund av läckage av olja och bränsle samt beläggningar på heta ytor. Exempel: motor- och hydraulutrymme samt under hytt.

Upptäcks en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i

	Fordon		
	1	2	3
1. Brandsläckningsutrustning enligt SBF 127			
2. Huvudströmbrytare är monterad och fungerar			
3. Skyddshölje på kablarnas hela längd, mellan generator, batteri, huvudströmbrytare och startmotor			
4. Polskydd på batteriets poler			
5. Polskydd på startmotor			
6. Polskydd på generator			
7. Polskydd på huvudströmbrytare			
8. Övriga elkablar är hela och rätt placerade			
9. Bränsleledningar är hela och klamrade			
10. Hydraulslangar är hela			
11. Inget läckage av olja			
12. Avgassystemet är tätt			
13. Rengöring (motorutrymmet)			

Denna lista kan laddas ner från www.lantbruketsbrandskydd.nu under flik 8 LBK.

Checklistan sparas i minst fem år.



Fordonstyp	Krav	Kontroll/Besiktning
Traktor  Traktor inom lantbruk	Avstängningsanordningar Nyregistrerad före 2003 ska vara utrustade med huvudströmbrytare. Nyregistrerad 2003-01-01 - 2004-08-31 krävs elmanövrerad huvudströmbrytare. Nyregistrerad från 2004-09-01 krävs från hytten elmanövrerad huvudströmbrytare. Brandsläckare Nyregistrerad från och med 1996-01-01 ska vara utrustad med minst en brandsläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver.	Brandskyddsintypad Traktor och övrig maskin nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans. Nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01 Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska den brandskyddsbesiktigas enligt SBF 127 av behörig besiktningsman vart femte år. Däremellan ska kontroll utföras årligen enligt checklistan. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. Levererad före 2017-04-01 Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska fordonet kontrolleras enligt checklistan en gång per år. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. Maskin som används i entreprenad Användes fordonet till körning utanför det egna lantbruket, till en årlig bruttointäkt som är större än fyra prisbasbelopp, måste fordonet brandskyddsbesiktigas enligt SBF 127 av behörig besiktningsman en gång per år. Maskin under 600 kilo som inte ställs upp i maskinhall eller loge undantas. Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.
Självgående Fälthack/Slätterkross  Lastmaskin och övrig maskin inom lantbruk	Avstängningsanordningar Elsystem (huvudströmbrytare) Bränslesystem Brandsläckare Levererad från och med 2017-04-01 ska ha två brandsläckare lägst klass 43A 233B C med minst 6 kilo pulver. Äldre släckare klass 34A 233B C godtas. En av släckarna ska vara nåbar från marken.	
Övrig maskin  Lastmaskin och övrig maskin inom lantbruk	Avstängningsanordningar Elsystem (huvudströmbrytare) Brandsläckare Minst en brandsläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver. Maskin under 600 kilo som inte ställs upp i maskinhall eller loge undantas.	
Skördetröska  Lastmaskin och övrig maskin inom lantbruk	Avstängningsanordningar Elsystem (huvudströmbrytare) Bränslesystem Brandsläckningsutrustning Nylevererad före 1996-01-01 ska ha minst en brandsläckare lägst klass 34A 233B C med minst 6 kilo pulver. Nylevererad från och med 1996-01-01 ska ha minst två brandsläckare lägst klass 43A 233B C, med minst 6 kilo pulver. En av släckarna ska vara nåbar från marken. Äldre släckare klass 34A 233B C godtas. Sprinkleranläggning På nylevererad från och med 2017-04-01 ska det finnas automatiskt släckanläggning klass 2 enligt SBF 127 samt minst två brandsläckare lägst klass 43A 233B C med minst 6 kilo pulver. En av släckarna ska vara nåbar från marken. Äldre släckare klass 34A 233B C godtas.	Brandskyddsintypad Tröska nylevererad från och med 2017-04-01 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans. Nylevererad från och med 2017-04-01 Funktionskontroll av släckanläggningen (inklusive Brandskyddsbesiktning) utföras enligt anläggarfirmons eller kravställarens anvisning minst en gång per år. Nylevererad före 2017-04-01 Kontrolleras enligt checklistan en gång per år. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50
 Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland
 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg
 0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00
 Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00
 Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00