Brandskyddskontroll för traktorer och motorredskap

FAKTABLAD 25

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina traktorer och övriga motorredskap. Grundläggande är att hålla fordonet rent. Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren inte slagits ifrån när fordonet inte används.

Rengöring
Genom att löpande hålla fordonet tillfredsställande rent kan man undvika att en enkel kortslutning utvecklas till ett brandtillbud.

Huvudströmbrytare
Huvudströmmen ska brytas när fordonet lämnas utan tillsyn samt vid reparation och rengöring.

Brandsläckningsutrustning
Fordonet ska vara utrustat med brandsläckare. Antal och klass skiljer sig beroende på fordonstyp. I vissa fall krävs sprinkleranläggning.

Säkerhetsföreskrifter
Samtliga fordon ska uppfylla SBF 127 senaste version. Fordon ska genomgå årlig brandskyddskontroll av behörig tekniker eller av ägaren eller gårdens personal där det tillåts, se sid 2 under brandskyddskontroll.

För mer information gå in på Trafikförsäkringsföreningens webbplats tff.se/sv/mer-innehall/brandskyddskontroll/protokoll-arbetsbeskrivning-och-checklista/

Intypning
Traktor och arbetsmaskin i jordbruk nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans.

LBK
Mer information finns på lantbruketsbrandskydd.nu/
se lbk-pärmen under flik 8.

Checklista

Fordon 1			
Fordon 2			
Fordon 3			
Datum vid kontroll			
Kontrollen utförd av			
Utrymmen som ska kontrolleras är där det föreligger ökad risk för brand på grund av läckage av olja och bränsle samt beläggningar på heta ytor. Exempel: motor- och hydraulutrymme samt under hytt.			
Upptäcks en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i			
	Fordon		
	1	**2**	**3**
1. Brandsläcksutrustning enligt SBF 127			
2. Huvudströmbrytare är monterad och fungerar			
3. Skyddshölje på kablarnas hela längd, mellan generator, batteri, huvudströmbrytare och startmotor			
4. Polskydd på batteriets poler			
5. Polskydd på startmotor			
6. Polskydd på generator			
7. Polskydd på huvudströmbrytare			
8. Övriga elkablar är hela och rätt placerade			
9. Bränsleledningar är hela och klamrade			
10. Hydraulslangar är hela			
11. Inget läckage av olja			
12. Avgassystemet är tätt			
13. Rengöring (motorutrymmet)			
Checklistan sparas i minst fem år.			

LF 06051 utg 11 Grafisk Produktion 2025-10

Fordonstyp	Krav	Brandskyddskontroll
Traktor Traktor inom lantbruk	**Avstängningsanordningar** Nyregistrerad före 2003 ska vara utrustade med huvudströmbrytare. Nyregistrerad 2003-01-01 - 2004-08-31 krävs elmanövrerad huvudströmbrytare. Nyregistrerad från 2004-09-01 krävs från hytten elmanövrerad huvudströmbrytare. **Brandsläckare** Nyregistrerad från och med 1996-01-01 ska vara utrustad med minst en brandsläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver.	**Intypning** Traktor och arbetsmaskin i jordbruk nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans. **Nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01** Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska den brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 av behörig tekniker vart femte år. Däremellan ska kontroll utföras årligen enligt checklistan. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. **Levererad före 2017-04-01** Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska fordonet kontrolleras enligt checklistan en gång per år. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. **Fordon som används i entreprenad** Användes fordonet till körning utanför det egna lantbruket, till en årlig bruttointäkt som är större än fyra prisbasbelopp, måste fordonet brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 av behörig tekniker en gång per år. **Fordon under 600 kg** Samtliga fordon med vikt understigande 600 kg tjänstevikt eller nypris understigande två prisbasbelopp ska kontrolleras enligt checklistan en gång per år. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. ***Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.***
Självgående Fälthack/Slåtterkross 	**Avstängningsanordningar** Elsystem (huvudströmbrytare). Bränslesystem. **Brandsläckare** Minst två handbrandsläckare av klass 43A 233B C* minst 6 kilo pulver. En av handbrandsläckarna ska kunna nås från marken. **Fast monterat släckssystem** På Självgående Fälthack/Slåtterkross levererad efter 2025-01-01 ska det förutom handbrandsläckare enligt ovan finnas fast monterat släcksystem typ B utan automatisk motoravstängning. * Handbrandsläckare behöver inte uppfylla klass C för gasbrand om det inte är aktuellt att släcka en sådan brand. Handbrandsläckare klass 34A 233B C får användas på maskiner levererade före 2021-10-01.	
Övrig maskin Lastmaskin och övrig maskin inom lantbruk	**Avstängningsanordningar** Elsystem (huvudströmbrytare). **Brandsläckare** Minst en handbrandsläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver.	
Skördetröska 	**Avstängningsanordningar** Elsystem (huvudströmbrytare). Bränslesystem. **Brandsläckare** Minst två handbrandsläckare av klass 43A 233B C* minst 6 kilo pulver. En av handbrandsläckarna ska kunna nås från marken. **Fast monterat släcksystem** På skördetröska levererad efter 2017-04-01 ska det förutom handbrandsläckare enligt ovan finnas fast monterat släcksystem typ B utan automatisk motoravstängning. *Handbrandsläckare behöver inte uppfylla klass C för gasbrand om det inte är aktuellt att släcka en sådan brand. Handbrandsläckare klass 34A 233B C får användas på maskiner levererade före 2021-10-01.	**Nylevererad från och med 2017-04-01** Funktionskontroll av släckanläggningen inklusive brandskyddskontroll ska utföras enligt anläggarfirmans eller kravställarens anvisning minst en gång per år. **Nylevererad före 2017-04-01** Kontroll ska utföras årligen enligt checklistan. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. ***Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.***

KONTAKTA LÄNSFÖRSÄKRINGAR ELLER DIN FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-190100 | **Länsförsäkringar Blekinge** 0454-302300 | **Dalarnas Försäkringsbolag** 023-93000 | **Länsförsäkringar Gotland** 0498-281850 | **Länsförsäkringar Gävleborg** 026-147500 | **Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad** 044-196200 | **Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän** 031-638000 | **Länsförsäkringar Halland** 035-151000 | **Länsförsäkringar Jämtland** 063-193300 | **Länsförsäkringar Jönköping** 036-199000 **Länsförsäkringar Kalmar län** 020-661100 | **Länsförsäkring Kronoberg** 0470-720000 | **LF Norrbotten** 0920-242500 | **Länsförsäkringar Skaraborg** 0500-777000 | **Länsförsäkringar Skåne** 040-6338000 | **Länsförsäkringar Stockholm** 08-56283000 | **Länsförsäkringar Södermanland** 0155-484000 **Länsförsäkringar Uppsala** 018-685500 | **Länsförsäkringar Värmland** 054-7751500 | **Länsförsäkringar Västerbotten** 090-109000 | **Länsförsäkringar Västernorrland** 0611-365300 | **Länsförsäkringar Älvsborg** 0521-273000 | **Länsförsäkringar Östgöta** 013-290000

LF

LF.se